

## INSTRUKCJA CZYSZCZENIA I PIELEGNACJI PANELI WINYLOWYCH SPC

Uwagi dotyczące remontu lub budowy: W przypadku, gdy na panelach winylowych znajduje się kurz gipsowy (po remoncie lub budowie), zanim przystąpisz do mycia na mokro, podłogi należy kilkakrotnie zmieść na sucho, ponieważ kurz zmieszany z wodą zostawi ślady i smugi widoczne po wyschnięciu. Aby je usunąć, panele należy czyścić według zasad czyszczenia po montażu, tak długo aż podłogi będą czyste.

### 1. Zasady czyszczenia po montażu

- Usuń z nowo zamontowanej podłogi kurz oraz brud używając suchego mopa z mikrofibry lub odpowiedniego odkurzacza.
- Spryskaj partiami podłogę wodą lub środkiem czyszczącym o neutralnym pH. Użyj mokrego mopa z mikrofibry i wyczyść nim spryskaną partię podłogi. Jeśli mop ulegnie zabrudzeniu, wypierz go lub użyj nowego, aby nie wcierać brudu w podłogę. Czyść podłogę sekcjami.
- Do szybkiego przemywania podłogi używaj wyłącznie wody i mopa. Pozwoli to bezpiecznie i skutecznie usunąć kurz i brud.

### 2. Zabezpieczenie przed zniszczeniem

- Podczas przenoszenia mebli lub urządzeń używaj podkładek ochronnych w celu ochrony przed zarysowaniami/zadrapaniem.
- Używaj mat ochronnych we wszystkich obszarach o dużym natężeniu ruchu, aby chronić podłogę przed zarysowaniami. Stosuj maty ochronne pod krzesła obrotowe na kółkach.
- Używaj dywaników i wycieraczek. Usuną one większość brudu i wilgoci.
- Nie używaj mat i chodników ochronnych zawierających gumę lub lateks, ponieważ mogą się one przyczynić do potencjalnego blaknięcia podłóg.
- Użyj podkładek filcowych na spodzie mebli. W ten sposób za każdym razem, gdy zasuniesz krzesło do stołu kuchennego lub przesuniesz kanapę, nie ryzykujesz zarysowania podłóg.
- Unikaj długotrwałej ekspozycji paneli na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, gdyż mogą one potencjalnie przyczynić się do blaknięcia paneli. Opuść rolety w okresie największego nasłonecznienia w ciągu dnia, aby ograniczyć narażenie.
- Chronić podłogę przed kontaktem z ostrymi przedmiotami.

### 3. Bieżąca pielęgnacja i czyszczenie

- Codzienne zamiatanie podłóg jest najlepszym sposobem zapobiegającym zniszczeniu i zarysowaniu. Zalecane metody to zamiatanie lub odkurzanie. Jeśli chcesz używać odkurzacza do czyszczenia winylu, najlepsza będzie końcówka z miękką szczotką, dzięki czemu nie porysujesz podłóg.
- Sporadyczne czyszczenie na mokro pomoże utrzymać czystość i dobry wygląd podłogi. Przed czyszczeniem na mokro zawsze zacznij od wstępnego czyszczenia na sucho poprzez zamiatanie lub odkurzanie czyszczonej powierzchni. Czyść podłogę partiami, używając wodę lub środków czyszczących o neutralnym pH. Użyj mokrego mopa z mikrofibry i wyczyść partię podłogi. Jeśli mop ulegnie zabrudzeniu, wyczyść go lub użyj nowego, aby nie wcierać brudu w panele.
- Do czyszczenia na mokro używaj tylko wody lub preparatu do czyszczenia podłóg winylowych o naturalnym pH.
- Podłogi nie należy myć octem lub jego roztworem, płynem do naczyń, ani innymi płynami zawierającymi: woski, silikon lub substancje żrące.
- Nigdy nie szoruj podłóg przy użyciu środków lub narzędzi szorujących.

- Nie wolno stosować mopa parowego.
- Nie nablyszczaj podłóg woskiem lub innymi nablyszczającymi preparatami.
- Nie używaj chemicznych środków czyszczących, ponieważ mogą uszkodzić powierzchnię paneli.
- Po każdym czyszczeniu mopem, wypierz go używając tylko wody; do jego prania nie używaj produktów zmiękczających.

#### 4. Usuwanie plam i zabrudzeń

Podłogi winylowe są odporne na odbarwienia. Niestety niektóre plamy, zwłaszcza zawierające silne barwniki mogą trwale odbarwić podłogi. Poniższe sugestie pomogą w pielęgnacji podłóg.

- Wodne zacieki lub rozlana ciecz powinny być usunięte niezwłocznie. Użyj do tego ręcznika papierowego lub tekstylnego. Następnie przetrzyj podłogę na mokro i wysusz ją ręcznikiem papierowym.
- Wyschnięte plamy należy delikatnie usunąć przez przetarcie wilgotnym ręcznikiem. Nie używaj żadnych chemicznych lub ściernych środków oraz narzędzi. Po usunięciu brudu przemyj wodą wyczyszczone miejsce, a następnie wysusz ręcznikiem papierowym.
- W przypadku trudno usuwalnych plam spróbuj użyć alkoholu izopropylowego. Nanieś go na czystą, białą szmatkę i delikatnie przetrzyj zabrudzone miejsce.

Zmiana połysku i odcienia podłogi zaobserwowana podczas jej użytkowania jest następstwem normalnego starzenia się podłóg i nie jest wadą produktu. Utrzymanie najlepszego wyglądu podłogi winylowej wymaga regularnej konserwacji i ochrony. Postępowanie zgodnie z powyższymi wskazówkami pomoże utrzymać piękne podłogi przez wiele lat.

Więcej informacji na [www.bestlaminat.pl/info](http://www.bestlaminat.pl/info)

ver.03-08-22

**Wyłączny importer podłóg Bestlaminat® w Polsce:**



Remex sp. z o.o.  
ul. Międzyrzecka 10  
43-225 Wola  
Tel. 32-216-48-16